

Pflegeanleitung für Lamellen- u. Flächenvorhangstoffe

Bedingt durch die Verwendung unterschiedlicher Materialien zur Herstellung der Stoffkollektionen gibt es verschiedene Verfahren zur Reinigung und Pflege der einzelnen Qualitäten. Um eine lange Lebensdauer unter Wahrung der ursprünglichen Produkteigenschaften zu gewährleisten, sollten die nachfolgenden Anleitungen unbedingt beachtet werden.

Beim unsachgemäßen Reinigen von textilen Behängen können die flammhemmenden und alterungsvorbeugenden Eigenschaften der Stoffe teilweise oder sogar ganz verloren gehen.

Bei der Reinigung von Glas und Fensterrahmen ist darauf zu achten, dass kein Wasser oder scharfe Reinigungsmittel mit den Stoffen in Berührung kommen.

Für Beschädigungen an Stoffen, die auf Kondenswasser, Reinigungsmittel oder Insektenschmutz zurückzuführen sind, kann keine Gewährleistung übernommen werden.

Bitte entnehmen Sie die für den jeweiligen Stoff empfohlene Reinigungsmethode der entsprechenden Stoffkarte.

Waschbar:

Stoffe ohne Beschichtung, die auf der Karte mit dem Symbol waschbar gekennzeichnet sind, können im max. 30 C° warmen Wasserbad schonend gewaschen werden. Bei Lamellen gehen Sie wie folgt vor: Je 10 Lamellen locker nach Entfernen der Beschwerungsplatten und Abstandsketten zu einem Paket zusammenrollen und in ein handelsübliches Waschnetz geben und per Hand bei max. 30 C° im warmen Wasserbad waschen. (evtl. etwas Feinwaschmittel zufügen)

Die Flächenvorhangstoffe werden von der Halterung oben abgenommen und die Abschlussprofile herausgenommen. Danach werden die einzelnen Stoffbahnen locker und faltenfrei auf einer geeigneten Rolle oder Stange aufgerollt. Es muss darauf geachtet werden, dass dabei Knickfalten und ein ungewolltes Abrollen vermieden werden.

Die Lamellen oder die Flächenvorhangstoffe vorsichtig mit klarem Wasser abspülen und tropfnass zum Trocknen aufhängen.

Grundsätzlich ist es aber auch möglich, die Stoffe in eine Spezialreinigung zu geben.

Reinigungsunternehmen finden Sie z. B. im Internet oder in den gelben Seiten.

Auf ein Bügeln der Stoffe sollte verzichtet werden. Im Einzelfall sollten Bügeleinstellungen so niedrig wie möglich gewählt werden und Vorversuche an einer unsichtbaren Stelle mit einem Begleitgewebe vorhergehen.

Feucht abwischbar:

Diese Stoffe sind durch ihre Beschichtung weitgehend vor Verschmutzung geschützt. Sollte es dennoch einmal zu einer Verunreinigung kommen, so können diese Stoffe vorsichtig mit einer weichen Bürste abgebürstet werden. Bei stärkerer Verschmutzung kann der Stoff auch mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Zum Befeuchten des Tuches kann ein mildes Waschmittel, das mit max. 30 C° warmen Wasser verdünnt ist, verwendet werden.

Wir empfehlen, die Behandlung zuvor an einer wenig sichtbaren Stelle des Stoffes auf mögliche Farbänderungen zu prüfen.

Auf ein Bügeln der Stoffe sollte grundsätzlich verzichtet werden.

Bitte auf keinen Fall Reinigungs- oder Desinfektionsmittel auf das Reinigungstuch oder direkt auf den zu reinigenden Stoff aufbringen.

Abbürstbar:

Sollte es bei einem Stoff zu Verschmutzungen kommen, der auf der Karte mit abbürstbar gekennzeichnet ist, so benutzen Sie hierfür eine weiche Bürste und bürsten Sie den Stoff damit vorsichtig ab.

Vermeiden Sie bei diesen Stoffen bitte jeglichen Kontakt mit Wasser oder Reinigungsmitteln.